

iPad

基本操作マニュアル



※バージョン 12.4.1


©2019 株式会社教育ネット

Ver1.0

目次

p 2	1.基本操作
p 3	2.基本的な撮影方法
p 4 – 5	3.カメラの様々な機能
p 6 – 7	4.撮影した写真/動画を確認する
p 8 – 10	5.写真を加工する
p 11	6.動画をトリミングする

1.基本操作



スリープボタン

長押しする→電源のオン/オフ

軽く押す→スリープ状態にする/スリープ状態の解除

ホームボタン

いちばんはじめの画面（ホーム画面）に戻る

2.基本的な撮影方法

～写真の撮影～

- ①カメラを起動します。



- ②指で写したいものに触れてピントを合わせます。

触れてもピントが合わない場合は、カメラの角度や向きなどを変えてみてください。

- ③撮影ボタンを押してシャッターを切ります。



撮影したものは自動保存されます。

音量ボタンでもシャッターを切ることができます。

～動画の撮影～

- ①カメラを起動します。

- ②ビデオを選択します。



- ③指で写したいものに触れてピントを合わせます。

触れてもピントが合わない場合は、カメラの角度や向きなどを変えてみてください。

- ④赤いボタンを押すと録画がスタートします。



再度赤いボタンを押すと録画が終了します。

音量ボタンでもスタート/終了させることができます。

3.カメラの様々な機能

Live Photo

写真の撮影と同時に、前後 1.5 秒の動画が撮影されます。

動きのある写真を撮ることができます。



HDR

シャッターを切ったときに同時に複数枚の写真が撮影されます。

自動的にそれらは合成され、肉眼に近いものを撮ることができます。




タイマー

タイマーを 3 秒もしくは 10 秒に設定し、撮影ボタンを押します。

設定した秒数の後、シャッターが自動的に切られます。

シャッターが切られる前に撮影ボタンを再度押すと、カウントダウンが中断されます。

音量ボタンでも撮影/中断することができます。



インカメラ

背面カメラと前面カメラを切り替えます。



タイムラプス

早回しで時間の経過を撮影します。

撮影方法は動画と同じです。

スロー

スローモードで動画を撮影します。

撮影方法は動画と同じです。

スクエア

正方形で写真を撮影します。

撮影方法は写真と同じです。

パノラマ

一画面では撮影しきれない広い範囲を撮影することができます。

撮影ボタンを押し、画面上の➡がセンターラインに合うように右にずらしていきます。

➡が右端まで移動すると、撮影が完了します。

撮影ボタンを押すと、中断することができます。

音量ボタンでも撮影/中断することができます。




4.撮影した写真/動画を確認する

①写真を起動します。



②写真またはアルバムを選択します。



③写真/動画を選択すると全画面で表示されます。

* 撮影した写真/動画を削除したいとき

①削除したい写真/動画を全画面で表示します。

②ゴミ箱ボタンを選択します。



* 削除した写真/動画を復元したいとき

①アルバムを選択します。

②最近削除した項目を選択します。



③復元を選択します。

5. 写真を加工する

①加工したい写真を全画面で表示します。

②編集を選択します。



選択すると写真が自動で補正されます。✓を選択すると適用されます。



トリミング…写真のまわりに表示された白い枠を調整し、写真を切り取ることができます。

角度を調整したり、既定の大きさに変更したりすることができます。

✓を選択すると適用されます。



角度の調整



既定の大きさに変更






フィルタを追加することができます。✓を選択すると適用されます。



明るさやカラーを調整することができます。

✓を選択すると適用されます。



写真に直接書き込んだり、テキストを挿入したりすることができます。

* 写真に直接書き込む

① マークアップを選択します。



② ペンの種類やカラーを選択し、直接写真にイラストや文字を書きこむことができます。



③ 書き込みが終わったら完了を選択します。




*テキストを挿入する

① **+** を選択します。

② **テキスト** を選択します。



③ 画面に表示された **テキスト** を選択します。



④ **編集** を選択します。

⑤ 文字を入力し、長押ししたまま動かして配置する場所を決めます。

⑥ **完了** を選択します。

* 加工した写真を元に戻したいとき

① 元に戻したい写真を全画面で表示します。

② **編集** を選択します。

③ **元に戻す** を選択します。



6.動画をトリミングする

①トリミングしたい動画を全画面で表示します。

②編集を選択します。

③タイムラインの端を長押ししたまま動かして、開始位置と終了位置を決めます。

黄色の枠に収まっている部分だけ残ります。



④完了を選択します。

